

Вставте сім-карту в пристрій. **Сім-карта повинна бути без перевірки ПІН-коду.**

Підключіться до роутера Olax MF981 по Wi-Fi, **пароль до Wi-Fi мережі під кришкою пристрою з восьми цифр.**

Для входу в меню роутера (WEB-інтерфейс) необхідно в браузері перейти з наступною адресою – **192.168.0.1** Та ввести пароль – **admin**.

Як примусово обрати частоту 4G:

У WEB-інтерфейсі роутера натисніть кнопку верхнього меню «**Advanced Setting**», в новому вікні ліворуч натисніть кнопку «**Band Selection**» для входу в меню примусового вибору частот 4G.

Оберіть в залежності від рекомендацій чи місцевості або LTE Band3 (**1800 МГц**), або LTE Band8 (**900 МГц**). Після того як ви поставите галочку на необхідному пункті натисніть кнопку «**Apply**» знизу, відкриється невеличке віконце для підтвердження дії, натисніть в ньому кнопку «**Yes**».