

Підключення та налаштування антени

Підготовка кабелю до підключення

Використовуючи ніж - Будьте обережні, всі ваші дії тільки на вашій відповідальності

З одного кінця коаксіального кабелю зніміть 1 см білої ізоляції, ви побачите внутрішній екран кабелю з обплетенням (тонкі вусики та/або фольга), не відривайте її, а опустіть вниз на зовнішню ізоляцію кабелю. Відріжте ножем внутрішню ізоляцію центральної жили (з білого поліетилену) і накрутіть на кабель F-коннектор. Зверніть увагу, що в залежності від типу антени, накрутка F-коннектора може бути, як з обох сторін кабелю, так і з однієї.



Увага: переконайтеся, що при накручування F-коннектора екран кабелю (з фольги або обплетення) не стикається з центральною жилою. Це призведе до повної втрати сигналу!

Чорний антенний перехідник необхідно накрутити F-роз'ємом на підготовлений кінець коаксіального кабелю з F-коннектором безпосередньо у вашому приміщенні. А роз'ємом типу TS9/CRC9/SMA підключити до роутера у відповідний роз'єм.

Установка антени і підключення до неї кабелю

Коаксіальний кабель зачищається, як в пункті «Підготовка кабелю до підключення», але F-коннектор на нього не надівається, а відразу кабель фіксується на антенній платі, як на фото.



Зайдіть в меню роутера для перегляду рівня сигналу. Поступово повертайте антену за годинниковою стрілкою по 5-10 °. Після кожного повороту очікуйте 10-20 секунд для коректного відображення рівня сигналу в меню роутера. Виберіть максимально кращий сигнал і зафіксуйте антену. При різкій зміні напрямку антени обов'язково повністю перезавантажити систему, шляхом відключення живлення.

Контакти

Viber:



Telegram:

