

Для перегляду сигналу підключіться до комплекту по Wi-Fi мережі з вашого смартфона або ноутбука і зайти в браузері (Google Chrome або Safari) за адресою [192.168.0.1](http://192.168.0.1) - це буде меню модему ZTE. Система запросить пароль адміністратора, в залежності від моделі пристрою, Ви знайдете пароль на кришці пристрою (Приклад: Password: RZjP75Ad) або на його коробці (Приклад: Website Password: RZjP75Ad). Після введення і підтвердження пароля Ви потрапите в головне меню. В даному меню ви побачите рівень сигналу мережі оператора і тип підключеної мережі: 2G (EDGE), 3G (UMTS або HSPA) або 4G (LTE).