

Якщо модем **ZTE MF79u** часто втрачає мережу через перемикання між мережами, то встановіть примусове підключення до одного з типів мереж. Для цього треба зайти на 192.168.0.1 Після введення пароля адміністратора і входу в меню пристрою, натисніть на зелену кнопку «ON» поруч з типом мобільного мережі для відключення від неї. Після появи сірого селектора з написом «OFF» натисніть кнопку «Settings» під типом сигналу мережі оператора. Далі натисніть на пункт меню «Network Selection». Виберете в списку, що випадає «4G Only» і натисніть кнопку «Apply» для збереження налаштувань. Після чого поверніться в головне меню пристрою і натисніть на сірий селектор «OFF» для відновлення підключення до мережі.